























Použijte kartonový obal jako ochranu při dokončovacích pracech.
Použite kartónový obal ako ochranu pridokončovacích prácach.

ECF SmartWood Certified Forestry

jaga LINEA PLUS

CLIMATE DESIGNERS

Montážní návod - Stěnový model
Montážne pokyny - Stenový model

Energy SAVERS LOW-H2O





CZ Výpustná zátka 1/2 " a odvzdušňovací ventil 1/8" jsou umístěny již z výroby na výměníku. Během montáže musí být **dotaženy** momentovým klíčem silou 5 Nm.
Odvzdušnění: přidržte tělo odvzdušňovacího ventilu klíčem a pomocí vhodného nářadí (např. plochého šroubováku) odvzdušňovací ventil povolte. **Před umístěním krytu zkontrolujte těsnost výměníku a odvzdušněte jej.**

SK Výpustná zátka 1/2 "a odvzdušňovacie ventil 1/8" sú umiestnené už z výroby na výmenníku. Počas montáže musí byť **dotiahnuté** momentovým kľúčom silou 5 Nm. Odvzdušnenie: pridržte telo odvzdušňovacieho ventilu kľúčom a pomocou vhodného náradia (napr. Plochého skrutkovača) odvzdušňovací ventil povolte. **Pred umiestnením krytu skontrolujte tesnosť výmenníka a odvzdušnite ho.**

ROZMĚRY/ ROZMERY



L	H
050	020
060	035
070	050
080	065
090	095
100	
110	
120	
140	
160	
180	
200	
220	
240	
260	
280	

ROZMĚRY v cm

Typ	B	d
10-11	11.8	5.3
15-16	16.8	7.8
20-21	21.8	10.3

* Menší rozměry mohou snížit výkon tělesa
* Menšie rozmery môžu znížiť výkon telesa

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO - VENTILY



	A	B	C	D
EC ¾"	3.5	- -	5.0	3.5
M 24	4.5	- -	3.8	2.5
G ½"	- -	7.5	5.0	3.5

Eurokonus 3/4"

5094.524

5094.522

5094.525

5094.523

5090.4407

M24

5094.4414
+
2x 5095.020

5094.4414

G½"

5090.405

+

5090.1125

5090.1151

5090.1150

5090.1160

5090.1119

jaga LINEA PLUS

CLIMATE DESIGNERS

Montážní návod - stojanový model
Montážné pokyny - stojanový model

Energy SAVERS LOW-H2O





















CZ Výpustná zátka 1/2 " a odvzdušňovací ventil 1/8" jsou umístěny již z výroby na výměníku. Během montáže musí být **dotaženy** momentovým klíčem silou 5 Nm.
Odvzdušnění: přidržte tělo odvzdušňovacího ventilu klíčem a pomocí vhodného nářadí (např. plochého šroubováku) odvzdušňovací ventil povolte. **Před umístěním krytu zkontrolujte těsnost výměníku a odvzdušněte jej.**

SK Výpustná zátka 1/2 "a odvzdušňovacie ventil 1/8" sú umiestnené už z výroby na výmenníku. Počas montáže musí byť **dotiahnuté** momentovým kľúčom silou 5 Nm. Odvzdušnenie: pridržte telo odvzdušňovacieho ventilu kľúčom a pomocou vhodného náradia (napr. Plochého skrutkovača) odvzdušňovací ventil povoľte. **Pred umiestnením krytu skontrolujte tesnosť výmenníka a odvzdušnite ho.**

ROZMĚRY / ROZMERY



L	H
050	020
060	035
070	
080	
090	
100	
110	
120	
140	
160	
180	
200	
220	
240	
260	
280	

ROZMĚRY v cm

Typ	B	d
10-11	13	6.5
15-16	18	9.0

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO - VENTILY



	C	D
EC ¾"	5.0	3.5
M 24	3.8	2.5
G ½"	5.0	3.5

Eurokonus 3/4"



5094.525 5094.523

5090.4407

M24

5094.4414

G½"

5090.405

+

5090.1125 5090.1151 5090.1150 5090.1160 5090.1119